

FILS

PRODUKTBLAD

Ett säkerhetspaket som du kan montera i köksskåpet, i städsåpet eller i garderoben. Tar otroligt liten plats. Avsedd för vertikal och horisontell montering.

Produktinformation

- Brandfilt: 1m (1x1m) Typnr 345701 EN 1869:1997
- Första förband
- Ficklampa: Vevbar dynamo LED lampa
- Dekal med svensk och engelsk monterings- och vik-instruktion
- Formgjuten modul i ABS-plast med dubbelhäftande 3M tejp på fästytorna, skruv medföljer
- Mått: 360 x 275 x 70 mm



Monterad på vägg eller dörr

Monteringsanvisning

- Gör rent ytan modulerna ska fästas på
- Avlägsna skyddspapperet från tejp
- Tryck fast modulerna. Se till att hela tejpens fäster på ytan
- Vid horisontell/undermontering sätt upp medföljande dekal

Instruktion

Ryck i banden så öppnas luckan och filten kommer ut.

Elden kvävs genom att brandfilten läggs över brandhärden och packas till runt om

Brandfilten är avsedd för engångsbruk och ska kastas/återvinnas efter användning

Kontrollera att filten är hel och utan defekter en (1) gång om året



Monterad under hylla



Samtliga produkter i first aid väskan är CE-märkta.

Enligt den lag som trädde i kraft den 14 juni 1998, måste alla medicinska tekniska produkter vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och övriga EU.

Vik-instruktion

